




使用时注意事项



危险，请勿让儿童使用。
以免造成伤害。

危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。
以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内等故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或





GROUP

清单

序号

1

2

5

1





In case abnormal s


※






※




※









[Http://www.deli-sta](http://www.deli-sta)
