



目录

装箱清单
注意事项
操作说明
操作指引
清洁和维护
故障排除
技术参数
产品有害物质或者元素的名称及含量





6 清洁和维护

真空包装机

1. 在清洁机器前，确保电源插头已从电源插座里拔出。
2. 切勿将机器浸泡在水或者其他液体里。
3. 避免使用粗糙的材料清洁机器，以免刮花表面或损坏重。
4. 用中性香皂和柔软的抹布擦除食物残渣或擦拭零部件。
5. 确保再次使用时机器是全干的。

注意：

- 为避免一些疾病，请在装过生肉，生鱼片

DELI GROUP CO.

保留备用

