

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

- 1.请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
- 2.然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。


产品外形结构及名称



纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。



友好提醒：

纸放好后，若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中最好用手稍微扶一下。

可粉碎纸张
适合纸张厚度70~80g 1kg 一普通复印件
以下物品请勿投入
墨水、塑料制品、证纸、带胶带的纸、布类、金属钉、较厚的照片等。
注意事项：
1. 碎纸时请勿将手伸进碎纸机内，以免造成人身伤害。
2. 碎纸时请勿将手伸进碎纸机内，以免造成人身伤害。
3. 碎纸时请勿将手伸进碎纸机内，以免造成人身伤害。
4. 碎纸时请勿将手伸进碎纸机内，以免造成人身伤害。

3 4

碎光盘



能割伤手，务必谨慎为好

5.12cm的碟片

六. 可粉碎的光盘
适合厚度不超过1.2mm的光盘

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。

友好提醒：

直接触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好

可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等

碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。



(二)

直接触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好

可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间

以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不可

注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

5 可。

6 可。


硬卡的横切



卡片类也可使用光盘投入口
进行横切，只是会被切成
3段，而非4段

友好提醒：
所有可以在硬卡投入口进行切断的东西，也可以在光盘投入口处进行切
断。

其他



粉碎过程中若是卡住了，怎么办？

纸张

若出现卡滞现象，若连续硬卡，可能会导致摇臂停滞转动，将纸张反向转动，以
出纸后将其重新叠放于进纸机入口。
由于特殊的纸张会卡在刀片上，导致卡纸现象发生，所以请要经常清除纸屑，
并小心处理各部件。

7

2020-01-03
此时请将摇臂反向转

光盘

在粉碎光盘时，若是光盘倾斜，则会导致摇臂停滞转动，取出光盘，然后重新垂直放入光盘投入口。



硬卡
在碎卡
出卡，

时，若是卡倾斜，则会导致摇臂停滞转动，此时请将摇臂反向转动，取
然后重新垂直放入硬卡投入口。



友好提
请勿连

醒：
续反向转动摇臂，有可能造成产品故障。

8

本表格依据SJT11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要
求，且该部件的名称为：_____，其有害物质名称为：_____，其有害物质含量为：_____。

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
机架	○	○	○	○	×	×
机芯	○	○	○	○	○	○

合格证

生产日期：_____

生产日期：

质量保证

浩力集团有限公司

HOLY GROUP CO., LTD.

地址：中国·山东·淄博·高新技术产业开发区·昆仑路1号

电话：0533-2856666 传真：0533-2856666

网址：http://www.holygroup.com