


# **USER'S MANUAL**

No.9921 碎纸机使用说明书

MODEL:S220LPS3-1




使用时注意事项 .....	1
产品规格 .....	2
装箱清单 .....	2
产品外形结构及名称 .....	3
使用说明 .....	3
保养方法 .....	4
常见故障分析及排除 .....	4
<b>Useage attention</b> .....	<b>5</b>
<b>Product Specifications</b> .....	<b>6</b>
<b>Packing List</b> .....	<b>6</b>
<b>Product Outlook &amp; Names</b> .....	<b>7</b>
<b>Operating Procedures</b> .....	<b>7</b>
<b>Maintenance</b> .....	<b>8</b>
<b>Trouble Analysis &amp; Troubleshooting</b> .....	<b>8</b>

为了正确使用该产品，请仔细阅读说明书。


使用时注意事项



结构



保



Please the shredder in

✘

**Product Specifi**





to inc

o

o

RE

PHU

CONC  
RUNN

NOISE

In case of over-voltage conditions are  
using it immediately disconnect

equipment of equipment

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江 宁海县黄坛镇车站西路128号

Add: No.128, Bus Stop West Road, Huangtan

Town, Ninghai County, Zhejiang

电话(Tel): 0574-65278888

传真(Fax): 0574-65273660

执行

[www.deli-stationery.com](http://www.deli-stationery.com)