





使用说明书


云热敏票据打印机

1 装箱清单


拆开包装箱



2 外观组件



3 安装 ..




4 WiFi配置

连接好电源线，按电源开关开机，等待



1. 微信扫描关注“得尔云打印”





9月