


1、打开箱门，按一下【指纹





正确操作。

- 一 产品拆封
- 二 产品图示
- 三 首次使用
- 四 密码设置
- 五 指纹设置
- 六 功能设置
- 七 开关门操作
- 八 应急开启
- 九 报警说明
- 十 安装说明
- 十一 有毒有害物质提示
- 十二 使用注意事项
- 十三 常见故障及排除方法
- 十四

一 产品拆封



说明书1本



膨胀螺栓2套



5#电池4节

二 产品图示

