


**deli得力**

# 使用说明书



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用本产品，并能充分发挥其性能，敬请仔细阅读本说明书。

#### 一、产品简介

本产品是本公司新开发的碎纸机，具有碎纸速度快、噪音低、耗电少、操作简单、安全可靠等优点。适用于家庭、办公室、档案室等部门对文件、资料进行粉碎处理。

#### 二、主要部件

##### 1. 碎纸机壳体

壳体由优质冷轧钢板冲压而成，坚固耐用，美观大方。

##### 2. 电源开关

电源开关采用高灵敏度微动开关，操作方便，使用寿命长。

##### 3. 碎纸机盖

盖子由优质塑料制成，轻便耐用。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)



警告：有**边缘**，不要接触。

请勿远离运动零部件。



警告：运动零部件，身

## 2 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	螺丝	4个	放入在箱内

额定功率 (W)	140	140
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2x12	4x25
能否碎光盘	/	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	8	8
碎纸速度 (m/min)	1.8	1.8
进纸宽度 (mm)	220	220
入光盘口宽度 (mm)	/	122
纸屑容量 (L)	20	20
设备尺寸 (mm)	350x255x550	350x255x550
噪音 (dB)	70	70
连续工作时间 (min)	60	60
是否满纸报警	是	是

\*测试数据为得力实验室所得, 测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。


## 4 保养方法

1. 保养前, 必须拔掉电源插头;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时, 注意不要让水滴滴入机器内部。

注: 清洁机器外壳时, 要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭, 注意擦拭布不能进入进纸口内, 且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

## 5 产品的部件结构及名称

- 1. 光盘口
- 2. 进纸口
- 3. 拉手
- 4. 可视窗口
- 5. 纸屑桶
- 6. 电源开关
- 7. 正转
- 8. 反转
- 9. 脚轮



图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

## 6 使用说明

1. 对照你的机器由压细格一接通220V由酒

正常工作。  
机过热自动  
断工作。

6. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸桶未推入预定位置	推入预定位置
工作	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
力不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知当地服务单位进行处理，**切勿擅自拆卸！**

收

务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止有害物质对

注：当您  
本公司

8 回

请

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - 超过保修有效期限的；
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - （5）~~非人为原因~~及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

商品信息	商品名称		出厂编号	
客户信息	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
销售信息	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
销售信息	地址		联系电话	
销售信息	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字
维修记录				日期
维修记录				
维修记录				

此栏沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
商品信息	商品型号		生产日期	
商品信息	产地		生产厂地址	
商品信息	生产日期		保质期	

**特别申明：**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误，我们深表歉意。